

# Systemes de mise en peinture sur ...

## ACIER GALVANISE NEUF



INNOVATING REPAIR SOLUTIONS

Nettoyer avec le Body Kleen P273-901. Dégraisser avec le P850-1402 en utilisant un tampon abrasif. Essuyer le support.

### Domage mineur

Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80-P180.  
Appliquer le mastic universel P551-1052  
Poncer à sec avec l'abrasif P80-P240

**Primaire antico sans chromate**  
P565-767

**Apprêt époxy HP**  
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

• **Apprêt PU garnissant**  
P565-1027 / 1028  
• **Apprêt mouillé sur mouillé 2K**  
P565-897

**Pas de dommage**

**Primaire antico sans chromate**  
P565-767

**Apprêt époxy HP**  
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

Recouvrement dans les 4 heures ou dérochage

**Turbo Plus EHS Brillant Direct – Teintes opaques Ligne P498**