

Enlever les agents de démoulage avec le Body Kleen P273-901. Poncer à la main avec un tampon abrasif ou ponçage machine avec disques P320-P400.

Domage mineur
Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80-P180.
Appliquer le mastic universel P551-1052. Poncer à sec avec l'abrasif P80-P240

Pas de domage

Apprêt epoxy HP
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

Apprêt PU garnissant polyvalent
P565-1027/1028

Fastbuild 2
P540-51x

Apprêt Sealer transparent
P565-755

Apprêt mouillé sur mouillé 2K
P565-897

Turbo Plus EHS Brillant Direct – Teintes opaques Ligne P498