Systèmes de mise en peinture sur …

ALUMINIUM ET ALLIGAES D'ALU

NEXA AUTOCOLOR®

INNOVATING REPAIR SOLUTIONS

Grenaillage selon standard SA2.5 pour obtenir un profil de décapage de 20-30 microns

Dégraisser avec le P850-1402. Poncer soigneusement à la machine avec des disques de ponçage P180 –P220 ou à la main avec du papier abrasif P280-P320. Nettoyer avec le P850-1402.

Recouvrement dans les 4 heures ou dérochage

Dommage mineur
Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80-P180.
Appliquer le mastic universel P551-1052,
Poncer à sec avec l'abrasif P80-P240

Pas de dommage

Apprêt époxy HP
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

Primaire antico sans chromate
P565-767

Apprêt époxy HP
P580-P580-4501 / 4505 / 4510

Primaire antico sans chromate P565-767

Si un système garnissant est requis :
Apprêt PU garnissant polyvalent P565-1027 /1028

Apprêt mouillé sur mouillé 2K P565-897

Turbo Plus EHS Brillant Direct – Teintes opaques Ligne P498